urban drift

TROTTINETTE ELECTRIQUE 10"

Manuel d'utilisation

Modèle : 5006

Table des matières

1.L'appareil et les accessoires 02

2.Fonctions. 03

3.Montage..... 05

4.Instructions de conduite. 06

5.Consignes de sécurité. 06

6.Recommandations de sécurité 07

7.Plage 08

8.Entretien quotidien et stockage. 08

9.Caractéristiques du modèle. 11

10.Présence de substances toxiques et nocives. 11

11.Garantie 12

1. L'appareil et les accessoires

Trottinette électrique

Accessoires

Screws x4

Hex Wrench

Charging Adapter

2. Fonctions



Panneau de contrôle



1.Allumez la trottinette en appuyant sur le bouton de démarrage pendant 3 secondes.

2.Appuyez deux fois sur le bouton de démarrage pour allumer le phare avant

3.Appuyez 3 fois sur le bouton de démarrage, les unités de vitesse seront commutées entre Mph et Km/h.

4.La vitesse peut être modifiée en appuyant sur le bouton du commutateur de vitesse, lorsque le scooter est en mode vitesse lente, la couleur de l'indicateur du niveau de vitesse sera blanc, lorsque le scooter est en mode vitesse moyenne, la couleur de l'indicateur de niveau de vitesse sera jaune, lorsque le scooter est en mode vitesse élevée, la couleur de l'indicateur de niveau de vitesse sera rouge.

Note:

La vitesse maximale pour le mode basse vitesse est de 10 km/h, le vitesse maximale pour le mode vitesse moyenne est de 20 km/h, la vitesse maximale pour le mode haute vitesse est de 25 km/h

3 Montage

1) Fixer le guidon en vissant la rouette

Utilisation de la clé hexagonale dans la boîte d'emballage pour serrer les vis du guidon

2) Placer les poignées à la verticale

3)Tester le bouton de démarrage après avoir terminé le montage

4 Instructions de conduite

Veuillez porter un casque et des genouillères lors de l'utilisation

1) Allumer et vérifier la lumière de la batterie

2) Se tenir sur le plateau avec une jambe, toucher le sol avec l'autre jambe

3) Monter l'autre jambe lorsque la trottinette est en mouvement, puis appuyer sur le bouton d'accélération, relâcher le bouton d'accélération pour ralentir. Le système de récupération d'énergie s'enclenchera automatiquement. Appuyez sur le levier de frein pour freiner avec le frein à disque. Pour tourner à gauche, penchez légèrement votre corps vers la gauche, penchez légèrement votre corps vers la droite pour tourner à droite. Tournez lentement le guidon.

5 Consignes de sécurité

1) Il n'est pas recommandé de conduire sous la pluie

2) Il est recommandé de fléchir légèrement les genoux pour mieux s'adapter à une route accidentée. Si vous circulez sur une route accidentée, restez à basse vitesse (5-10km/h)

3) En entrant dans une pièce, un ascenseur, etc. Faites attention à ne pas vous blesser avec un cadre de porte.

4) Veuillez ne pas conduire lors d'une descente

5) En marchant avec la trottinette, n'appuyez pas sur le bouton d'accélération

6) Veuillez ne pas accrocher de sacs à dos et autres objets lourds sur le guidon

Prévention de la conduite dangereuse

1)Il est interdit de rouler sur une route lorsque vous rouler sur une route où il y a de la circulation

2)Il est interdit de tourner brusquement dans une zone résidentielle avec un flux important de passants

3)Il est interdit de traverser les flaques d'eau, dont la profondeur dépasse 2 cm.

4)Ne conduisez jamais une trottinette pluseurs, ne pas rouler avec des enfants en bas âge

5)Ne pas poser le pied sur le pare-boue

6)Ne pas toucher le frein à disque

7)Ne pas conduire sans les mains

8)Ne pas monter ou descendre de marches ou sauter des obstacles

Recommandations de sécurité

1) Trottinette électrique - il s'agit d'un engin de divertissement, pas d'un véhicule. Mais une fois que vous vous rendez dans un lieu public, le scooter électrique présente certaines risques pour votre sécurité. Pour votre sécurité et celle des autres, vous devez suivre scrupuleusement les instructions décrites dans ce manuel de conduite.

2) Vous devez comprendre que si vous conduisez une trottinette électrique dans un lieu public, vous devez vous conformer à toutes les recommandations de sécurité. N'oubliez pas non plus qu'il existe un risque de collision, en raison de la violation des règles de circulation des pétions ou des véhicules, il existe également un risque de blessure, en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Comme pour les autres types de véhicules, plus la vitesse d'une trottinette électrique est élevée, plus la distance de freinage est importante. Sur certaines routes en bon état, le freinage d'urgence peut provoquer le dérapage du scooter, la perte d'équilibre et même la chute. Par conséquent, pendant le déplacement, vous devez être vigilant, respecter une vitesse appropriée, garder une distance de sécurité par rapport aux piétons et/ou aux autres véhicules. Sur un terrain peu familier, il faut être vigilant et maintenir une vitesse appropriée.

3) En conduisant un trottinette, respecter les droits des piétons. Ne leur faites pas peur, surtout aux enfants. Ridiculez votre vitesse en passant devant eux. Si vous roulez dans le même sens que les piétons, essayez de vous tenir le plus possible à gauche (pour les pays où la circulation est à droite). Si vous circulez en sens inverse, restez à droite et ralentissez.

4) Veuillez strictement respecter le code de la route de votre pays pour la conduite, et aussi vous conformer strictement aux règles énoncées dans les instructions et les recommandations de sécurité. Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner des frais financiers, des dommages corporels, des accidents de la circulation, des litiges, des conflits et d'autres situations désagréables. Notre société n'assume aucune responsabilité directe ou solidaire.

5) Afin d'éviter tout dommage corporel, ne prêtez pas votre trottinette électrique à des personnes qui ne savent pas conduire. Veuillez suivre une formation avant de transférer votre scooter à des amis, ainsi que leur apprendre à porter le matériel de sécurité approprié.

6) Veuillez inspecter soigneusement la trottinette avant chaque utilisation. Si vous trouvez des pièces cassées, si la durée de vie de la batterie a manifestement diminué, si les pneus fuient ou s'il y a des signes d'usure excessive, des bruits inhabituels en tournant ou d'autres signes anormaux, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le scooter. Faites la réviser par un professionnel.

7. Plage

1) Assurez-vous que la trottinette est éteinte, tenez le poteau avant, desserrez la vis de blocage en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (usqu'à ce que le verrou sorte de la rainure.

2) Pliez la trottinette et accrochez l'un des deux crochets sur l'avant du guidon et le plateau, le pliage est terminé.

8.Entretien quotidien et stockage

Nettoyez et stockez la trottinette

1) Si vous trouvez des tâches sur le châssis de la trottinette électrique, utilisez un chiffon doux et humide pour l'essuyer. Vous pouvez utiliser une brosse à dents pour nettoyer les tâches, puis essuyer avec un chiffon humide. Si vous trouvez des éraflures sur les pièces en plastique, utilisez du papier de verre ou d'autres matériaux de polissage pour les polir.

Avertissement :

N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solutions corrosives, ni de solvants chimiques volatiles pour nettoyer la trottinette. Cela pourrait cause des graves dommages à la structure

de la trottinette et perturber la structure des éléments internes.

2) Ne pas laver la trottinette électrique à forte pression, s'assurer qu'elle soit éteinte. Après avoir rechargé la trottinette, il est nécessaire de remettre le capuchon en caoutchouc de protection, sinon vous pourrez recevoir un choc électrique ou d'endommager la batterie si de l'eau devait s'y infiltrer.

3) Si vous n'utilisez pas la trottinette, rangez-la dans un endroit sec et frais ou ne la laissez pas traîner dans la rue. La laisser sous le soleil ou à une température élevée peut entraîner une baisse peut entraîner un vieillissement rapide de l'extérieur du châssis et des pneumatiques de la trottinette électrique ou réduire la durée de vie de la batterie.

Entretien de la batterie de la trottinette électrique

1)Ne utilisez pas de pièces d'autres marques afin d'éviter une situation dangereuse.

2)N'essayez pas de vé démontez pas la batterie pour éviter tout choc électrique. Evitez tout contact avec des objets métalliques afin d'éviter tout court-circuit. Sinon, la batterie peut présenter un dysfonctionnement ou bien l'utilisateur ;

3)Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur, qui est fourni d'origine avec l'appareil, pour prévenir tout risque d' accident ou d'incendie de l'appareil;

4)L'élimination inadéquate des batteries et accumulateurs usagés peut causer une grave pollution de l'environnement. Veuillez vous débarrasser des piles conformément à la législation locale. Veuillez ne pas jeter les piles avec les déchets alimentaires. Protégeons l'environnement ensemble !

5)Après chaque utilisation de l'appareil, chargez la batterie pour prolonger sa durée de vie. Ne stockez pas la batterie de la trottinette dans des pièces dont la température dépasse 50°C ou -20°C(par exemple, ne laissez pas la batterie de la trottinette électrique et d'autres batteries dans la voiture en plein soleil,

ne pas laisser la batterie à proximité du feu. Ces manipulations peuvent détériorer la batterie, la faire surchauffer et même provoquer une explosion.

Si la trottinette n'est pas utilisée dans les 30 jours, chargez la batterie et conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Tous les 30 jours, vous devez recharger la batterie au minimum à 50%, sinon il y a un risque d'usure prématurée et une possibilité de perte de charge, qui n'est pas couverte par la garantie.

Évitez une décharge complète de l'appareil, cela permettra de prolonger la durée de vie de la batterie. Si vous utilisez l'appareil à température ambiante normale, la batterie pourra parcourir une distance beaucoup plus grande et ses performances seront meilleures ; mais si vous utilisez la trottinette à une température inférieure à 0°C, les performances et la perméabilité du l'appareil diminuent. À -20°C, la distance parcourue est inférieure de moitié, voire moins, à celle de la trottinette dans des conditions normales. Si la température augmente, la distance parcourue par le véhicule augmentera également. Vous pouvez vérifier la distance restante sur l'application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone mobile.

Remarque : une trottinette à pleine charge a une autonomie d'environ 120 à 180 jours. La batterie est dotée d'une puce intelligente qui stocke des informations sur sa charge et sa décharge. Si vous ne chargez pas la batterie pendant une longue période (plus de 30 jours), cela peut causer de graves dommages, et diminuera grandement la capacité de charge de la batterie. Ce type de dommage n'est pas inclus dans le service de garantie gratuit. (Attention : Ne démontez pas la batterie vous-même, faites le faire par un professionnel, car il y a un risque de choc électrique ou de blessure grave dû à un court-circuit.

Modèle#	5006
Image	
Taille totale	1187*460*1216mm
Taille pliée	1187*460*480mm
Taille emballage	1180*215*555mm
Largeur plateau	310mm
Poids	18kg
Puissance moteur	350W
Vitesse max	25 km/h
Distance max	30km
Pneus	10"
Temps de charge	3-5 heures
Voltage batterie	36V
Capacité batterie	8.8 Ah
Poids supporté	150kg
Charges	

Présence de substances toxiques et nocives

Nom	Éléments de substances toxiques et nocives					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Mastéder avéré	X	O	O	O	O	O
Batterie	X	O	O	O	O	O
Fuse de surcoutant	X	O	O	O	O	O
Port de charge	X	O	O	O	O	O
Indicateurs	X	O	O	X	X	X
Circuit imprimé	X	O	O	X	X	X
Moteur	X	O	O	X	O	X
Compteur	X	O	O	O	O	O

Conditions de garantie

Nom	Informations sur le mainten de la garantie	Durée
Unité principale	Cadre, moteur, contrôleur, vitesse, système de freinage, fils, écrans, frein, Bluetooth, fils du système de régulation, tube de frein	1 an
Accessoires	Batterie, alimentation électrique, niveau de portage, chargement de vitesse	6 mois
Les pièces vulnérables pur d'usent facilement	Pneu, coulisse arrêt, headlights, naturalnet, pneu, Handle arm, tires, left, Bolts, Delight, scooter, cover, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth, Red pad, pneu pad, rubber stopper	3 mois

Règlements non-garantie

1) Détérioration autorisé, mauvais usage, collision, négligence, abus, admission, accident. Utilisation incorrecte d'accessoires autres que des produits, ou dérèvre de l'étiquette modifiée, marque anti-contrefaçon.

2) La durée de garantie a expiré.

3) Dommage, causé par un cas de force majeure.

4) Les défaillances qui ne correspondent pas à "La liste du centre de service défaut" ErdFeder.

5) Une défaillance de l'appareil ou de ses composants de la "Liste des défaut" qui est liée au facteur humain et qui interfère avec le fonctionnement normal.

6) Les défaillances liées aux facteurs humains (y compris, mais sans s'y limiter, mouillage excessif, une perforation, une chute, une égratignure et l'endommagement de l'enveloppe extérieure, qui résultent d'une utilisation anormale de l'objet.

7) Si ce produit est utilisé à des fins commerciales, toutes les conditions de garantie ne sont pas maintenues.

Liste des défauts

Nom de la faute	
Trottinette électrique	Mauvais fonctionnement du moteur
	Problèmes avec l'unité de contrôle
	Problèmes avec le chargeur
	Problèmes de batterie
	En cours d'utilisation, l'appareil se fissure, se déformatons, etc.